WLAN 設定 (無線 LAN) について

本機は無線 LAN を内蔵しています。無線 LAN 接続にはあらかじめ WLAN 接続先設定と My Yupiteru 設定 (← P.5) の設定が必要になります。本機に WLAN 機器 (接続先) を登録するには、「新規登録」と「手動登録 (← P.3)」の2種類があります。いずれか の方法で登録してください。

※接続先は6件まで登録できます。

※本機は公衆無線 LAN (Free Wi-Fi 等) に接続はできますが、サービスを利用する際に必要なログイン画面の表示ができません。 ん。接続はできてもデータ通信ができないため、公開取締り情報等のダウンロードはできません。

※アクセスポイントの SSID 名に [ひらがな] が含まれている場合、文字化けして接続できない場合があります。

1.新規登録

1-1 待受画面にタッチする







1-3 [システム]にタッチする



1-4 [WLAN] にタッチする



1-5 [WLAN] にタッチする

◆ WLAN設定	
WLAN	
WLAN接続先設定	
WLAN接続先情報	1/1
My Yupiteru設定	.,,.
手動ダウンロード	
自動ダウンロード	V

トグルボタンにタッチすると WLAN 機能が ON します。

1-6 [WLAN 接続先設定] にタッチする

▲ WLAN設定	♠
WLAN	
WLAN接続先設定	
WLAN接続先情報	1/1
My Yupiteru設定	
手動ダウンロード	
自動ダウンロード	×

1-7 [新規登録]にタッチする



1-8 接続したい SSID にタッチする



接続したい SSID が見つからない場合、手動登録 (☞ P.3) してください。



2-4	パスワードを入力し、[OK] にタッチする
	パスワード入力
	ΟΚ
0	
3.削	
3-1	● P.1 手順 [1-1 ~ 1-6] を行う
3-2	[削除]にタッチする
	★J WLAN接続先設定
	● 前成五致 ● 「 ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	登録済终続先一覧 1/1 削除
3-3	削除したいアクセスポイントにタッチする
	● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-4	
	接続先を削除してもよろしいですか?
3-5	[閉じる]にタッチする
	安統元で削除しました
L L	

4.My Yupiteru 設定

ID パスワードを入力して、My Yupiteru にログインします。 ※ Mv Yupiteru のアカウント登録は、あらかじめパソコンなどを使用して行っておく必要があります。本機での登録は行え

/\ ≫ 5	ハy ませ	rupiteru のアカワント登録は、めらかしめハシコ ん。
4-	1	☞ P.1 手順 [1-1 ~ 1-5] を行う
4-	2	[My Yupiteru] にタッチする
		WLAN設定 WLAN WLAN接続先設定 WLAN接続先情報 My Yupiteru設定 手動ダウンロード 自動ダウンロード
4-	3	[ID 設定] にタッチする
		My Yupiteru設定 IDBD定 パスワーン定 ログインテスト 1/1
4-	4	My Yupiteru の ID を入力し [OK] にタッチする
		My Yupiteru ID設定
4-	5	[パスワード設定]にタッチする
		My Yupiteru設定 () ID吸定 () パスワード設定 () ログインテスト () 1/1 ()

4-6 My Yupiteru のパスワードを入力し [OK] にタッチする



4-7 [ログインテスト]にタッチする



4-8 接続結果を確認する



< ログインテスト失敗の場合 >

閉じる

※失敗した場合は、My Yupiteruの ID とパスワードを確認し、再度ログインテストを行ってください。

データのダウンロードについて

※ あらかじめ無線 LAN(WLAN) 接続の準備を行ってください。(● P.1)

1.自動ダウンロード

あらかじめダウンロードする項目を設定しておくことで、WLAN 接続が確立されていれば電源 ON のたびに、ダウンロード サーバーに最新のデータの有無を確認し、最新のデータがあればダウンロードを行います。 ※接続が確立されていれば、最初のデータ確認から約2時間ごとに自動的にダウンロードサーバーに最新のデータの有無を 確認し、最新のデータがあればダウンロードします。



1-2 [自動ダウンロード]にタッチする

◆ MLAN設定	A
WLAN	
WLAN接続先設定	
WLAN接続先情報	1/1
My Yupiteru設定	1/1
手動ダウンロード	
自動ダウンロード	¥

1-3 自動でダウンロードしたい項目のトグルボタンを ON にする

📩 自動ダウンロード	
公開取締情報	
オービスデータ	
	1/1
	×

1-4 ホームボタンにタッチする



待受画面を表示します。

■ データの更新

最新のデータがある場合、自動でダウンロードを開始します。終了後は自動で待ち受け画面に戻ります。



2.手動ダウンロード
2-1 ● P.1 手順 [1-1 ~ 1-5] をする
2-2 [手動ダウンロード]にタッチする
・ WLAN設定 WLAN接続先設定 ・ WLAN接続先開報 1/1 My Yupiteru設定 1/1 手動ダウンロード ・ 自動ダウンロード ・ ダウンロードしたい項目にタッチする
「「「「「「「」」」」」」」 「」」「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「 「」 「」 「」 「 「 「 「 「 「 「」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「

■ ダウンロード項目

項目	ダウンロード制限	手動 (自動 (一 P.7)
公開取締情報	制限なし	\bigcirc	\bigcirc
オービスデータ*	My Yupiteru 有料会員のみ (ご利用機種での ity クラブの加入も必要です)	0	\bigcirc

※ My Yupiteru ID とパスワードが設定されていない場合は、オービスデータはダウンロードできません。